

ADAPTÉR ZDARMA

při objednávce nakladače
řady T400 nebo U400*



SCAN
THE QR CODE TO
BENEFIT FROM THE
PROMOTU
OFFER

Platnost do
30. června 2018

adaptéry na výběr

řada T400

řada U400



	T406	T408	T410	T412	T414	T417	U404	U406 U406+	U407 U408 U408+	U409 U410 U410+	U412 U412+ U414
TR 1650	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TR 2500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BRU 150	X	X					X	X	X	X	X
BRU 180	X	X	X					X	X	X	X
BRU 200		X	X	X	X				X	X	X
BRU 225			X	X	X					X	X
BR 180			X	X	X	X					
BR 200				X	X	X					
BR 225					X	X					
BR 245					X	X	X				
BT 130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BT 150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BT 180	X	X	X	X	X	X					
BT 200		X	X	X	X	X					
BT 225			X	X	X	X					

BT dodávány bez příplatkové výbavy
(bagrovací zuby, přídavný břit)

*NAKLADAČ = nakladač + konzole pro traktor + ovládání (ECOPILOT, PROPILOT, FLEXPILOT, e-PILOT nebo ovládání rozvaděčem traktoru).

T400 series



U400 series



ŘADA

MODELY

11 modelů od 60 do 300 k

14 modelů od 40 do 220 k

POUŽITÍ

Intenzivní manipulace
Produktivní & komfortní

Denní manipulace
Praktický & univerzální

PARALELOGRAM

Hydraulický paralelogram: PCH System
> Panoramický výhled
> Lídř na trhu nakladačů

Mechanický paralelogram: U Link System
> Dobře navržený, praktický

PŘIPOJENÍ
K TRAKTORU

KONZOLE PRO TRAKTOR AD05 s FITLOCK 2+

- > Stejná konzole pro T400 / U400: Zaměnitelné nakladače
- > připojení/odpojení nakladače při jednom opuštění kabiny
- > T400 / U400 : automatické zajištění (FITLOCK2+)

NOSÍC NÁŘADÍ

- > Automatické zajištění
- > Dobře přístupná odjišťovací páka

ODSTAVNÉ NOHY

- > Integrovaná na výložníku
- > Automatické nastavení

- > Integrovaná na výložníku
- > Manuální nastavení pomocí kolíku

HYDRAULICKÉ
A ELEKTRICKÉ
VEDENÍ

- > Hadice vedeny uvnitř výložníku
- > Integrovaný a krytý hydraulický blok

- > Hadice vedeny uvnitř výložníku
- > Krytý hydraulický blok pod příčným nosníkem

OVLÁDÁNÍ

- > PROPILOT: bovdenové ovládání
- > FLEXIPILOT: ovládání nízkotlakým hydr. okruhem
- > e-PILOT: elektrické proporcionální ovládání

- > ECOPROPILOT/ PROPILOT: bovdenové ovládání
- > FLEXIPILOT: ovládání nízkotlakým hydr. okruhem

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > 3. a 4. funkce
- > Shock Eliminator: odpružení nakladače
- > MACH System and MACH 2: sdružené rychlospojky
- > FAST-LOCK: automatické zajišťování/odjišťování nářadí
- > Ochrana proti pádu při poruše hadic
- > AUTO-LEVEL System: Automatický návrat do polohy
- > AUTO-UNLOAD System: automatické otevření přidržovače při vysypávání lopaty
- > SPEED-LINK 2: automatické zapojení hydraulických hadic adapterů

- > 3. funkce a elektrické vedení pro 4. funkci
- > Shock Eliminator: odpružení nakladače
- > MACH System and MACH 2: sdružené rychlospojky
- > FAST-LOCK: automatické zajišťování/odjišťování nářadí
- > Ochrana proti pádu při poruše hadic



Generální importér strojů do ČR:

CIME, s.r.o.
K Silu 1426
393 01 Pelhřimov, Czech Republic
<http://www.cime.cz>

Partner CIME: